

Transmisión automática 09G

02 – Transmisión automática 09G

Bloque de valores 08

No.	Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4
1	rpm de motor	rpm de entrada	rpm de salida	Marcha engranada
	rpm	rpm	rpm	1H-1M-2H-2M
2	rpm de entrada	Voltaje sensor de entrada	rpm de salida	Voltaje sensor de salida
	rpm	0-5V	rpm	0-5V
3	Estado de conducción	Valor de la mariposa	Velocidad del vehículo	Marcha engranada
	ACC, SO, WP (precalentamiento), DS, TT, ASRr, AC	0-100%	Km/h	1H-1M-2H-2M
4	Posición de la palanca	Valor de la mariposa	Perfil de consumo	Marcha engranada
	P, R, N,D, 4Man	0-100%	Cuesta arriba, llanura, Cuesta abajo	1H-1M-2H-2M
5	Valor de resistencia de conducción	Factor de montaña	Factor deportivo	Valor mariposa
	-32 a 32%	0-100%	0-100%	0-100%
6	Temperatura ATF	Corriente de la electroválvula del convertidor	Embrague del convertidor	Patinaje del convertidor
	Max 140°C	0-1A	0 Abierto 1 Cerrado	-1250 a 1250
7	Corriente de la electroválvula C1	Corriente de la electroválvula C2	Corriente de la electroválvula C3	Corriente de la electroválvula C4
	0-1A	0-1A	0-1A	0-1A
8	Corriente de la electroválvula principal	Corriente de la electroválvula del convertidor	Estado de la electroválvula de cambio S1 S2	Alimentación de corriente
	0-1A	0-1A	0 No	V de batería

Transmisión automática 09G

02 – Transmisión automática 09G

Bloque de valores 08

No.	Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4
			1 Si	
9	Interruptor de freno	Kick Down	Posición de la palanca	Interrupción multifunciones
	00000000 0 No 1 Si	00000010 0 No 1 Si	P, R, N, D, 4Man	00001001 P 1001 R 1100 N 0101 D 0110 S 1111
10	Temperatura del aceite ATF	Voltaje sensor de temperatura	Estado del cambio	Corriente 15
	Máximo 140°C	0-5V	Precalentamiento/nor mal	V Bateria
11	Pedal de freno	Imán de bloqueo de palanca de vel.	Velocidad del vehículo	
	OFF /ON	SL (activo o desactivado)	Km/h	P
12	Posición de la palanca	Estado tiptronic	Marcha engranada	Momento de acoplamiento
	P, R, N, D, 4Man	R – H + M Tip	1H-1M-2H-2M	0-100%
13				
	P	00001001		00000000
14				
	%		00000001	00000000
25	Estado de aprendizaje	Control de aprendizaje		
	0 Normal 1 Error	0 Normal 1-144 Regulación 255 Error		

Transmisión automática 09G

02 – Transmisión automática 09G

Bloque de valores 08

No.	Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4
28				
	6E	6B	64	
125	Comunicación CAN Bus Motor	Comunicación CAN Bus ABS	Comunicación CAN Bus Cuadro de instrumentos	
	1/0	1/0	1/0	
126	Comunicación CAN Bus Gate Way			
	1/0			